



**SILITOL
KONZENTRAT**



**SILITOL
FASSADENSPACHTEL**



**SILITOL
BIO**

SANACIJA POPLAVLJENIH NOTRANJNH POVRŠIN

THE POWER OF SURFACE.



Linijo Silitol priporočamo ker so vsi izdelki visoko paroprepustni; prehod vlage je dvosmeren, prevlažne površine vlago oddajo v prostor, če je obratno jo sprejmejo.

KAKO STENSKÉ IN STROPNE POVRŠINE PRED BARVANJEM PRAVILNO PRIPRAVIMO?

Stene ste najverjetneje že oprali v začetni fazi čiščenja po poplavih. Sanacijo notranjih površin izvedemo šele, ko se z vlago prepojene stene ustrezno osuši, predlagamo prisilno sušenje z električnimi razvlaževalci. Ko bodo stene ustrezno presušene, bo še vedno obstajala možnost kapilarnega prenosa vlage iz tlakov v stene, zato je zelo pomembno, da stene zaščitimo in prebarvamo z visokoparepropustnimi proizvodi.

POSTOPEK OBDELAVE POVRŠIN:

- 1 Odstranitev vseh slabo vezanih in napihnenih delov barve, izravnalne mase in ometa.
- 2 Površine, ki so vidno nepoškodovane je potrebno obrusiti in temeljito odstraniti prah.
- 3 Dezinfekcija površin s **Capatox** raztopino na vodni osnovi.
- 4 Impregniranje površin z visokoparepropustno impregnacijo **Silitol Konzentrat**, ki poskrbi za dober oprijem in izenačitev vpojnosti na stenah.
- 5 Zapolnitev vrzeli od odstranjenega materiala z izravnalno maso na osnovi naravnega silikata, **Silitol Fassadenspachtel**. Po ustrezni osušitvi maso obrusimo.
- 6 Barvanje z notranjo barvo na osnovi naravnega silikata **Silitol Bio**. Pralna barva 3. razreda.

